

ENTREES / SORTIES DECENTRALISEES

NOTE D'APPLICATION

MIPLINE

avec

AUTOMATE SCHNEIDER M340



18 chemin des Tard-Venus - BP37 - F69530 BRIGNAIS - FRANCE Tel : 33 (0)4 72 318 318 - Fax : 33(0)4 72 318 311 mail : jmc@jmconcept.com - site : www.jmconcept.com

L'INTERFACAGE JM Concept



• JM Concept a développé un système d'interfaçage permettant de décentraliser les entrées et les sorties analogiques et de remonter les données par bus de terrain.

• Le principe reprend la technologie JM Concept dans le traitement du signal analogique et dans l'isolement.

• Le système est intégralement modulaire et évolutif. Les entrées peuvent aussi bien être des entrées process que des grandeurs électriques, que de la température (PT100, Thermocouple avec CSF, ou tout autre capteur), voir des entrées TOR. Il n'y a aucune limitation.

• L'ensemble est débrochable à chaud et tous types de module peuvent être ajoutés à tout moment, sans limitation.

• Toutes les mesures sont rapatriées sur un concentrateur. Il y a un modèle de concentrateur adapté à chaque type de bus de terrain.

• Si l'automate vient à évoluer et que le bus de terrain est différent, il suffit uniquement de changer le concentrateur, toute l'acquisition, avec son isolement reste identique.

• Cette note d'application décrit un interfaçage utilisant le bus de terrain ETHERNET MODBUS/TCP

INTRODUCTION

Le but de cette note d'application est de décrire la mise en œuvre entre un automate SCHNEIDER M340 et un îlot d'entrées / sorties analogiques JM Concept via une communication ETHERNET modbusTCP.

Pour cette application, le matériel utilisé est le suivant :

MATERIEL SCHNEIDER

- Alimentation CPS2000
- CPU P341000
- Coupleur ETHERNET NOE0100.2
- Pas d'entrée ni de sortie analogique
- Logiciel UNITY PRO S V5.0

MATERIEL JM Concept

- BASELINE 4 slots BL05NLV
- I Concentrateur ETHERNET modbusTCP MIPLINE
- 5 Transmetteurs 2 entrées analogiques 2 sorties analogiques EOLIS 3000T2
- 5 Transmetteurs 2 entrées analogiques EOLIS 3000T0
- Logiciel SETLINE 1.06

Ce materiel permet de constituer un îlot décentralisé comprenant 20 Entrées et 10 sorties analogiques. Ce matériel est décrit dans notre documentation et disponible sur notre site : www.jmconcept.com

CONFIGURATION & RACCORDEMENTS

La configuration de l'automate est la suivante :



Pour les montage, cablâge et installation de l'automate, merci de se reporter aux instructions fournies par SCHNEIDER ELECTRIC.



Pour cet exemple d'application à 20 entrées/sorties décentralisées, l'îlot JM Concept est constitué de 5 EOLIS 3000T0, 5 EOLIS 3000T2, 1 MIPLINE et 3 Platines de raccordement BL05NLV. Chacune des platines BL05NLV se raccorde comme suit



Ce matériel est décrit dans notre documentation et disponible sur notre site : www.jmconcept.com

La liaison entre les platines se fait enraccordant chaque borne 4 et 1 respectivement entre elles (pour la liaison numérique des produits et chaque borne 2 et 3 respectivement entre elles (pour l'alimentation). Le MIPLINE se connecte sur l'une des platines au choix, sur le slot prévu à cet effet (Interface slot).

Les différents équipements communicants (MIPLINE, Automate) se connectent entre eux à l'aide d'un cable réseau RJ45 10/100 MBITS.

Les différents matériels JM Concept disposent d'une configuration par défaut. La configuration par défaut du MIPLINE est la suivante :

MIPLINE		MIPLINE
Bus de terrain Configuration	Informations Bus série	Bus de terrain Configuration Informations Bus série
Modbus/	/TCP 🔷	Communication série
BootP	<u>Off</u>	Vitesse <u>38400</u>
DHCP	<u>Off</u>	Avant démarrage <u>0</u> min.
Adresse IP	<u>192.168.1.253</u>	<u>0</u> sec.
Masque sous réseau	255.255.255.0	
Passerelle	192.168.1.254	
Timeout (ms)	3000	Mode synchronisation <u>Manuel</u>
		Reset memoire produit 101 Activer
	Appliquer	Reset mémoire total Activer
		- Scénarios
Sécurité sur	coupure	
Contact	<u>Ouvert</u>	Begistre Begistre
Valeurs des scénarios éc	rits <u>Mis à zéro</u>	API Opération N° produit interne
Format des	données	
Mis à disposition en	Integer	

La configuration par défaut des EOLIS est la suivante :



PARAMETRAGE DU MIPLINE

Le paramétrage de la totalité des produits de l'îlot JM Concept se fait directement via le concentrateur MIPLINE.

Pour se faire il faut ouvrir le logiciel SETLINE et connecter le MIPLINE à l'ordinateur via la prise USB située en face avant du concentrateur MIPLINE.

L'ordre de bon déroulement des opérations consiste à d'abord paramétrer le MIPLINE puis à installer les différents EOLIS sur les platines et à les adresser, voir modifier leur configuration si nécessaire.

CONFIGURATION DU MIPLINE

Première étape : Détection du concentrateur MIPLINE

- Insérer le concentrateur MIPLINE dans le slot prévu à cet effet sur l'embase BL05NLV (Interface Slot) puis mettre sous tension l'embase
- Lancer le logiciel SETLINE version 1.06 ou supérieure et connecter la liaison USB entre le PC et le concentrateur
- Cliquez sur configuration en ligne puis rechercher le produit



• La configuation On Line du MIPLINE apparait

Seconde étape : Paramétrage des informations du bus de terrain

- Le concentrateur MIPLINE dispose de caractéristique réseau par défaut. Il faut les modifier en fonction des paramètres réseau que vous allez utiliser dans votre application.
- Pour chaque changement des informations bus de terrain, il faut appuyer sur le bouton appliquer.

• Le concentrateur MIPLINE dispose d'une sécurité sur interruption d'échange de trame avec l'automate. En cas de défaut, un contact statique 24Vcc est à disposition en ouverture ou fermeture et les voies commandées par l'automate peuvent être mise à zéro ou conservées la dernières valeurs connues.

• Les données sont mise à disposition sous 2 types de format : INTEGER ou FLOAT.

Troisième étape : Configuration

Cette étape permet de définir tous les paramètres de communication série et d'établir la table d'échange entre le MIPLINE et les EOLIS.

- Par défaut, les gammes EOLIS 3000T et MIPLINE sont configurés à une vitesse de 38400 bauds.
- La parité des produits JM Concept est « sans »

• La temporisation avant démarrage est à 0 pour cet exemple. Ce paramètre temporise l'exécution de la table d'échange définie.

- Le mode de synchronisation « manuel » est utilisé pour la phase de mise en service.
- Pour configurer la table d'échanges de données, on établit des scénarios.

• L'îlot est constitué de 5 EOLIS3000T0 et 5 EOLIS3000T2 soit 20 entrées et 10 sorties analogiques.

• Dans cet exemple on prévoit une réserve de 20% : soit 4 entrées et 2 sorties (correspondant à 1 EOLIS 3000T0 et 1 EOLIS 3000T2).

- Un scénario permet de lire ou d'écrire jusqu'à 4 valeurs de type FLOAT par appareil
- Pour lire 2 entrées il faut un scénario
- Pour écrire 2 sorties, il faut un scénario.

• Disposant au total de 24 entrées et 12 sorties analogiques (réserve comprise), il nous faut donc définir 18 scénarios de la manière suivante :

lexique

Registre API
 Position de la données dans la table d'échange coté automate

Opération

Lire 2 float / Ecrire 2 float correspond au nombre de valeurs à lire ou écrire sur le partenaire

N° produit

Correspond à l'adresse du partenaire (dans cette exemple : adresse des EOLIS)

• Registre interne

Correspond à l'adresse MODBUS à lire ou écrire sur le partenaire (dans cette exemple : adresse des EOLIS). Par défaut, les entrées / sorties disposent du paramétrage suivant : @6000 : redirection de l'entrée 1 adressée en 0

- @6001 : redirection de l'entrée 2 adressée en 6
- @6002 : redirection de la sortie 1 adressée en 97

@6003 : redirection de la sortie 2 adressée en 93

APPLICATION MIPLINE M340

Démarrage 🛛 🗙	TAG 🔀	TAG 🔀
M Concept		🕞 📑 📵 Online
	101 102 103 📃 💶 🖸	101 102 103 104 🖸 🖸
Choix du péripherique 🛛 📈	<u>1719</u>	105 106 107 108 ^{1/18}
Accès direct (USB seulement)		109 110
O Accès personnalisé		
Périphérique <u>MIPLINE TE003327</u>		
	Field	FIELD
Rechercher le produit		
	Bus de terrain Configuration Informations Bus sèrie	Bus de terrain Configuration Informations Bus série
	Communication série	😑 Communication série 🔷
	Vitesse <u>38400</u> Parité Sanc	Vitesse <u>38400</u>
	Avant démarrage 0 min.	Pante <u>Sans</u> Avant démarrage 0 min
	<u>0</u> sec.	<u>0</u> sec.
		Configurations
	Mode synchronisation <u>Manuel</u>	Mode synchronisation Manuel
	Reset mémoire produit <u>101</u> <u>Activer</u>	Reset mémoire produit <u>101</u> <u>Activer</u>
	Reset mémoire total <u>Activer</u>	Reset mémoire total <u>Activer</u>
	Scénarios	Scénarios
	Nombre de scénario <u>18.</u>	Nombre de scénario <u>18.</u>
	Registre Opération N° produit Registre API interne	Registre Opération N° produit Registre API interne
	30 <u>Lire 2 float 101 6000</u>	70 <u>Reserve</u> 111 6000
	34 <u>Lire 2 float 102 6000</u>	74 <u>Reserve</u> 112 6000
	38 Lire 2 float 103 6000	78 Ecrire 2 float 106 6002
	42 <u>Lire 2 float</u> <u>104</u> <u>6000</u> 46 Lire 2 float 105 6000	82 Ecrire 2 float 107 6002
	50 Lire 2 float 106 6000	90 Ectire 2 float 109 6002
	54 Lire 2 float 107 6000	94 Ecrire 2 float 110 6002
	58 Lire 2 float 108 6000	98 <u>Reserve</u> 112 6002
	62 <u>Lire 2 float 109 6000</u>	
	66 Lire 2 float 110 6000	

MISE EN PLACE DES EOLIS

Une fois le MIPLINE paramétré, on procéde à la mise en place des EOLIS (ou partenaire)

Quatrième étape : Attribution des adresses des partenaires :

• Cliquez sur le bouton « bus série »

• Insérer un produit neuf sur une des platines BL05NLV, à l'emplacement prévu par votre application. • Par défaut sur EOLIS, la vitesse est à 38400 et l'adresse à 1

• Les scénarios qui ont été précédemment définis en fonction des équipements, sont aux adresses suivantes :

- EOLIS3000T0 de 101 à 105
- EOLIS3000T2 de 106 à 110
- Réserve (4 entrées, 2 sorties soit 1 EOLIS3000T0 & 1 EOLIS3000T2) en 111 et 112.



- Sélectionner le produit n°1 et cliquez sur détecter
- Le produit à l'adresse n°1 est détecté

TA	.G			X
	•			
101	102	103	104	
105	106	107	108	<u>1/19</u>
109	110	38		
-				STATUT
	- 24			NO
Bus de terra	in Carligu	ration Info	D	Bus sèrie
C	onfigur	ation P	roduit	
Produit n	* <u>1</u>	DET	ECTER	
Inf Désignati	ormatic	ns proc	<mark>luit nº 1</mark> Ooto	
Numéro d	le série	TB2215	500 A 10	
Version fi	rmware	1.09		
Utiliser co	omme n°	<u>101</u>	AFFECTE	B
	CONFI	GURER L	<u>E 1</u>	

• Affecter l'adresse 101 au produit en utilisant la fonction « utiliser comme n° 101 » puis cliquez sur affecter

- Le produit qui était en adresse 1 est maintenant en adresse 101
- Le numéro d'affectation est incrémenter et devient 102.
- L'appareil à l'adresse 101 est identifié la couleur dans la grille passe du rouge au vert.

Il était bien évidemment possible d'affecter une autre adresse que l'adresse 101 si on le souhaitait.

La fenêtre du SETLINE devient maintenant la suivante :

TA	G	6		
	🔁 On l	ine		
101	102	103	104	
105	106	107	108	<u>1/19</u>
109	110		-	
		8	10	STATUT
				NO FIELD
Bus de terra	in Cartigu	ation Info	D	Bus sère
C	onfigur	ation P	roduit	
Produit n	· 1	DET	ECTER	
Info	rmation	s produ	lit nº 10	01
Numéro c	on le série	EULIS 30 TB2215	0010	
Version fi	rmware	1.09		
Utiliser co	omme n*	102	AFFECTE	B
		URER LE	<u>101</u>	

Pour installer les autres produits, il suffit de reprendre cette étape pour chacun d'entre eux.

MODIFICATION DE CONFIGURATION DES EOLIS

Si on souhaite modifier un paramètre de EOLIS, il faut cliquer dans la grille, sur le N° du produit que l'on souhaite modifier :

- Le produit est détecté, il apparaît
- Le numéro du produit
- La désignation
- Le numéro de série
- Le TAG
- La version firmware

Cliquer sur « CONFIGURER LE XXX »

- la fenêtre du produit s'ouvre
- Il est alors possible de modifier les paramétres du produit ainsi sélectionné





Cliquer sur « CONFIGURER LE 103 » la fenêtre de EOLIS 103 s'ouvre pour pour modifier la configuration

La mise en place et le paramétrage des produits JM concept étant ainsi terminé, le paramétrage sous UNITY de l'automate SCHNEIDER est décrit, pour notre exemple, dans les paragraphes suivants.

AUTOMATE SCHNEIDER

Paramétrage sous UNITY

• Réglage de la configuration réseau de l'automate

Famile NOE 0100.2, NOE 0110.2	Module Address Services du module Back Module Voie 0 1 0 NON Global Data
Adresse IP Masque de sous-rése 192 168 1 100 255 255	Adresse de passerelle NON Serveur d'adress NON NTP
Configuration IP Messagerie 10 Scanning G	bal Data SNMP Serveur d'adresses NTP Bande passante
Configuration adresse IP	
Configuration adresse IP Configurée Adresse IP 192.168.1 Masque de sous-réseau 255.255.255 Adresse de passerelle 0.0.0 Apartir d'un serveur Nom équipement Configuration Ethernet	100 0 0

• Réglage de la fonction IO SCANING

Périph	De 100 🔆 à 177	ID unité Syntaze esclave	Timeout de Période d validité (ms) (ms)	le Objet Ref. n maître esclave (lecture) (lecture)	Longueur Dernière (lecture) (entr	e valeur ée) Objet maîtro (écritur	e Ref. esclave e) (écriture)	Longueur (écriture)	De
Périph	De 100 📑 à 177							Personal Jac	
Zones	s %MW du maître sture	Ecriture	a 223			Pasi	e la nériode de ré	nétition : 10	÷
Configu	Iration IP Messagerie IO Scanning	Global Data SNMP Se	rveur d'adresses NTI) Bande passante					
Adress Adress 192	se IP Masque de sous-rés , 168 . 1 . 100 255 255 251	Adresse de pa	ASSETEILE NON	Serveur d'adresses NTP					
A4	2100.2, NOE 0110.2			Global Data					
NOFO				L L SABDIDA					

• Edition de la table de variables élémentaires

Filtre T Web Nom = *						
Nom	*	Туре 👻	Adresse 🖣			
		INT	%mW124			
+ 📒 Lecture_Statut_	JM_101_124	ARRAY[023] OF INT	%mw100			
+ EOLIS_SORTIE	S	ARRAY[023] OF INT	%MW200			
+ EOLIS_ENTRE	ES	ARRAY[047] OF INT	%MW130			

• Les statuts d'état des partenaires connectés au MIPLINE sont intégrés dans le tableau de données de 24 entiers à partir de la variable %MW100

• Les statut du MIPLINE sont compris dans la variable entière %Mw124

• Les valeurs des voies analogiques d'entrées sont disponibles dans un tableau de 46 entiers à partir de la variable %MW130

• Les valeurs des voies analogiques de sorties sont commandées dans un tableau de 24 entiers à partir de la variable %MW200

